



# SystemView2000 广告云发布管理系统

## Web 操作快速入门指南 V2.4

By 徐工

When 140907



解决方案



应用笔记



数据手册

手册名称	SystemView2000 WEB操作快速入门指南 V2.4
版本	2.40
日期	2014-9-7
状态	归档
文档控制号	SystemView2000 WEB操作快速入门指南 V2.4

### 一般事项

研佳科技把本手册作为一项对客户的服务，编排紧扣客户需求，章节清晰，叙述简要，力求客户阅读后，可以加快开发应用和工程计划的进度。

研佳科技不承担对相关附加信息的任何独立试验，包含可能属于客户的任何信息。而且，对一个包含研佳科技模块、大些的电子系统而言，客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中信息修改，恕不另行通知。

### 版权

本手册包含研佳科技的专利技术信息。除非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播，违规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有，研佳科技保留一切权利。

**版权所有©研佳科技2012年。**

## 版本历史

日期	版本号	修改说明	作者
2012-10-11	V1.00	创建版本	徐工
2013-4-20	V1.04	增加部分示例	徐工
2014-2-5	V2.00	增加一些演示图片	徐工
2014-9-7	V2.40	软件系统升级后, 对应的修改	徐工

## 1 物品准备

- 1) 电脑
- 2) 网络浏览器 ( 推荐使用 **Google Chrome / Fire Fox** )

## 2 登录

打开你的浏览器,输入 WEB 管理服务链接

例如:

<http://59.188.16.151:81/systech/>

测试账户 :

账户 1:        **test110**  
密码:         **1973**

账户 2:        **test800**  
密码:         **1973**

接着输入账户和密码  
点击<登录>按钮



### 3 退出登录

点击在右上角的<个人中心>下拉菜单，然后选择<退出>按钮



### 4 新建你的广告节目

你能新建一个广告节目，并且发送到显示终端上面播放它。

一个广告界面可以分成若干个区域，每个区域可以播放不同图片、视频、文本和网页等。

**步骤 1** 点击<节目管理>菜单，接着点击<添加节目>按钮



**步骤 2** 填写广告节目设置

根据你终端设备的屏幕参数，选择正确的模板

添加节目

名称 henry


描述 1234

标签 1234

模版 Full Screen 16.9

取消 保存

步骤3 然后，我们得到一个空白的广告节目底板



#### 步骤 4 我们在空广告底板上创建一个新区域

点击<新增区域>按钮，那么在广告底板的左上角出现一个新的区域。



#### 步骤 5 移动和拉伸区域


我们可以通过鼠标在底板上移动此区域到适合位置，同样，我们也能通过鼠标来改变此区域的尺寸大小。

移动区域的方法：

光标停留在新区域内部，**按住鼠标左键，同时移动鼠标。**

放大区域的方法：

点击新区域的右下角的三角形图标，**然后拖动图标，区域就会随之改变。**




## 步骤 6 给这个区域分配多媒体素材


点击<下拉按钮>, 和选择<编辑时间轴>按钮



选择我们想要的多媒体素材，  
如果我们以前已经上传过此素材，我们可以在<素材库>里面发现它。



如果这个多媒体文件没有在素材库，我们需要先上传这个素材文件。  
在<添加素材>栏目，点击对应的类型。





点击<分配到区域>，然后点击<保存排序>，并关闭对话框。



步骤 7 点击<保存位置>按钮来保存你的操作



步骤 8 重复上面的步骤，添加多个区域和素材，然后完成整个节目的设计

下面是一个完整广告节目的预览：



另外一个设计完成的广告预览




## 5 发送你的广告节目到终端

点击<终端>菜单

浏览器会显示所有的终端，你能管理和操作这些终端。

选择你想要操作的终端，并点击该终端的<操作>下拉菜单



ID	名称	活动中	节目	在线 (1/23)	最后登录	IP地址	Mac Address	操作
6	cb0f0f30a5f	Enable	RiverVentures	●	1970-01-01 01:00:00			操作
7	PC2015020121VHC	Enable	横屏测试	●	2015-05-11 04:11:45	183.16.158.74	3C:97:0E:8F:86:B7	操作
8	c6d0e10d639b	Enable	RiverVentures	●	2015-05-06 10:40:19	183.16.150.19		操作
13	RiverVentures	Disable	RiverVentures	●	2015-05-07 12:15:35	183.16.150.133		操作
15	1929c1b7e7a1	Disable	RiverVentures	●	2015-05-07 13:24:09	183.16.150.133		操作
16	yhuan	Disable	RiverVentures	●	2015-05-10 16:11:10	111.222.86.222		操作
27	161a9835c039	Disable		●	2015-05-10 13:56:17	111.222.86.222		操作

点击<操作>下拉菜单，选择<发送>按钮




183.16.150.19	操作
183.16.150.133	操作
183.16.150.133	操作
111.222.86.222	操作
111.222.86.222	操作
111.222.86.222	操作
183.16.158.74	操作

- 发送
- 设置默认节目
- 终端设置
- 网络唤醒
- 删除终端
- 终端群
- 权限

填写播放的<持续时间>（**建议采用系统默认值**），选择需要播放的广告名称，最后选择一个终端，然后选择<保存>按钮，即完成了广告发送过程


注意：因为终端设备的时区设置不同，终端对<持续时间段>的处理也随之不同，所以，**初次测试时，时间长度建议客户采用系统默认值（240 hours），避免出错。**




现在，我们完成把一个广告节目发送到终端的操作。

只要终端打开，它会自动连接到中心服务器，并且自动的下载此广告节目，然后终端会在你设定的时间段，播放你发送过去的广告节目。

下面是一个广告播放的现场照片：



另外一个现场播放的例子:



## 更多详情和技术支持

公司官网: [www.syseMBED.com.cn](http://www.syseMBED.com.cn)

在线支持:

徐工 ( 高级软件工程师 兼 软件开发部主管 )

Skype ID: [henry88pc](#)

QQ ID: 570411383

电话: +86 755 88846144

+86 133 5298 5877

邮箱: [henry.xu@syseMBED.com](mailto:henry.xu@syseMBED.com)

### **SYSTECH**

Address: 702, Block A, Tsinghua Hi-Tech Park, Nanshan, Shenzhen, China

Tel: 400-993-9390

Fax: 86-755-2603 0411

Post code: 518057

[www.syseMBED.com.cn](http://www.syseMBED.com.cn)